

# Радон на работните места

Пътека към съгласуваност за работодателите

## 01 Идентификация

Всички работодатели следва да идентифицират дали тяхната сграда с работни места се намира в област, където е вероятно да са налице високи нива на радон. За повечето страни са налице индикативни карти



## 03 Саниране

Когато е измерено ниво на радон над референтното може да се изгради противорадонова инсталация (изгражда се от специалисти), чрез която нивата на радон да се понижат



## 02 Измерване

Когато сградата е в зона с повишен риск, в нея следва да се проведат измервания на радон по одобрен метод



## 04 Организация

В по-редките случаи, когато нивата на радон не могат да се снижат, решението е ограничаване на достъпа и наблюдение на работещите



## 05 Периодичен преглед

Нивата на радон следва да бъдат повторно измервани през регулярни интервали, тъй като промени в сградата (напр. нова дограма) или промени в използването на сградата биха променили нивата на радон във въздуха на сградата